

MIXER-HANDBUCH FRESH FRUIT EXPRESS BLENDER 010 - 020

SICHERHEITSHINWEISE

Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, enthält dieses Handbuch mehrere Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schalten Sie den Netzschalter auf "EIN" und stellen Sie die Geschwindigkeit nach Bedarf ein. Schalten Sie nach dem Mixvorgang alle Schalter auf "AUS" und entnehmen Sie die Zutaten erst, wenn der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.
2. Der "PULSE"-Schalter: "II" bedeutet sofortige Höchstgeschwindigkeit. Wenn der Schalter auf "EIN" steht, drücken Sie den rechten Schalter auf "II" für sofortige volle Geschwindigkeit. Nach ein paar Sekunden kehrt er automatisch auf "0" zurück.
3. Drücken Sie die "EIN/AUS"-Taste, um das Gerät zu starten. Drücken Sie 1, 2 oder 3 für jeweils 1, 2 oder 3 Smoothies. Drücken Sie 4 für einen Smoothie mit geringerer Lautstärke. Entnehmen Sie die Zutaten erst, wenn der Motor vollständig gestoppt ist.
4. Füllen Sie den Behälter nicht über die maximale Markierung hinaus. Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, bevor Sie starten.
5. Halten Sie während des Betriebs einen Abstand von mindestens 20 cm zum Gerät.
6. Entnehmen Sie die Zutaten sofort nach dem Gebrauch, um Leckagen zu vermeiden. Nach ca. vier Stunden kann es zu leichtem Austreten von Flüssigkeit kommen, was normal ist.
7. Der Motor ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
8. Stellen Sie den Mixer auf eine ebene Fläche und halten Sie mindestens 20 cm Abstand zu Wänden auf den Seiten und hinten. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
9. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Behälter, Motor und Deckel fest sitzen. Öffnen Sie den Deckel während des Betriebs nicht.
10. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Stecker, um elektronische Schäden zu vermeiden. Der Austausch des Kabels darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

1. Verwenden Sie eine separate Steckdose mit mindestens 5A. Teilen Sie diese nicht mit anderen Hochleistungsgeräten, um Brandgefahr durch Überlastung zu vermeiden.
2. Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Behälter. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer fest sitzt. Ersetzen Sie den Behälter nach einem Jahr Gebrauch.
3. Berühren Sie niemals rotierende Teile, insbesondere nicht das Messer. Seien Sie beim Reinigen oder Austauschen vorsichtig.
4. Tauchen Sie den Mixer niemals in Wasser. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen.

6. Kinder, ältere Menschen oder Personen mit Einschränkungen sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.
 7. Berühren Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen Gegenständen.
 8. Verwenden Sie das Gerät nicht auf instabilen oder luftundurchlässigen Oberflächen wie Tischdecken oder Papier.
 9. Starten Sie den Mixer niemals leer, um Schäden am Rotationssystem zu vermeiden.
-

BESONDERE HINWEISE

Der Mixer eignet sich zum Rühren, Mahlen und Mixen von Flüssigkeiten, Feststoffen oder einer Kombination daraus. Ideal für Smoothies, Säfte, Soßen, Milchshakes, Tees und trockene Pulver.

VORBEREITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung 220–240V 50Hz beträgt.
 2. Schalten Sie alle Schalter auf "AUS".
 3. Stellen Sie das Gerät auf eine geeignete Oberfläche und schließen Sie es korrekt an.
 4. Reinigen Sie Behälter, Deckel, Messkappe und Stößel. Bereiten Sie die passende Menge an Zutaten vor.
-

ZUTATEN HINZUGEBEN

1. Weiche Zutaten zuerst, dann harte, dann Flüssigkeiten. Nicht über die Maximalmarke hinaus füllen. Zutaten in Stücke von 1–2 cm schneiden.
 2. Deckel gut verschließen. Messkappe oder Stößel bei Bedarf einsetzen.
 3. Behälter korrekt auf das Motorgehäuse setzen.
-

GERÄT STARTEN

1. Halten Sie beim Starten einen Abstand von 20 cm.
 2. Für normalen Start: Schalter auf "EIN" stellen und gewünschtes Programm wählen.
 3. Schalter auf "AUS" stellen und Behälter erst nach vollständigem Stopp des Motors entfernen.
-

TIPPS ZUR VERWENDUNG

1. Geben Sie ausreichend Flüssigkeit (z. B. Saft) bei der Smoothiezubereitung hinzu, um das Mixen zu erleichtern.

PROZESSSTEUERUNG

1. **Zutaten während des Betriebs hinzufügen:**
 - Gerät anhalten.
 - Vorsichtig durch die Öffnung hinzufügen (nicht bei heißen Flüssigkeiten).
 - Beim Öffnen den Deckel festhalten.
 2. **Stößel verwenden:** Auf/ab oder seitwärts bewegen bei dickeren Mischungen.
-

OPTIONALES ZUBEHÖR

1. **Zusätzlicher Behälter:** Für flüssige oder weiche Zutaten. Größere Stücke vorher auf 3–5 cm schneiden.
-

PFLEGE & REINIGUNG

1. Vor der Reinigung Netzstecker ziehen.
 2. Sofort nach Gebrauch reinigen.
 3. Motoreinheit mit feuchtem Tuch abwischen.
 4. Behälter nach jedem Gebrauch oder spätestens nach 10 Minuten Leerlauf ausspülen.
 5. Gummideckel vorsichtig entfernen und reinigen.
 6. Alles trocken lagern.
 7. Bei längerer Nichtverwendung Netzstecker ziehen und vor Staub/Insekten schützen.
-

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Startet nicht	Motorschutz aktiviert	20 Minuten abkühlen lassen oder andere Stromquelle nutzen
Starke Vibrationen	Mixer steht ungleichmäßig	Mixer neu ausrichten und Behälter prüfen
Zu viele Zutaten	Überladung	Zutatenmenge reduzieren
Deckel undicht	Zu viel Flüssigkeit oder Deckel nicht fest	Menge anpassen und Deckel korrekt befestigen

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten.

UMWELTSCHUTZ

Dieser Mixer erfüllt die Richtlinie 2002/95/EG (RoHS). Schädliche Stoffe werden minimiert, um Menschen, Tiere und Umwelt zu schützen. Vermeiden Sie Kontakt mit:

- Blei (Pb) – schädigt das Nervensystem
 - Cadmium (Cd) – schädigt Knochen und Organe
 - Quecksilber (Hg) – wirkt auf das zentrale Nervensystem
 - Chrom VI (Cr6+) – verursacht genetische Defekte
 - PBB/PBDE – stark giftig und fruchtschädigend
-

GARANTIE & KUNDENDIENST

1. Füllen Sie beim Kauf das Garantiefeld aus und bewahren Sie die Quittung auf.
2. Für Service wenden Sie sich an Fresh Fruit Express.
3. Kaufnachweis und Garantiekarte sind für Reparaturen erforderlich.
4. Garantie: 1 Jahr bei Nutzung mit Fresh Fruit Express Produkten. Verschleißteile ausgenommen.
5. Keine Garantie bei Fälschungen oder nicht-originalen Teilen.
6. Keine Garantie in folgenden Fällen:
 - Fehlender oder falscher Kaufnachweis/Garantiekarte;
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder eigenmächtige Demontage;
 - Schäden durch höhere Gewalt (z. B. Naturkatastrophen).
7. Außerhalb der Garantie: Diagnosepauschale von 100,00 €, unabhängig von der Reparatur.
8. Nach 3 Jahren: Reparatur kann verweigert werden, wenn keine Ersatzteile vorhanden sind.
9. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Schäden während der Reparatur.
10. Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht ersetzt. Bitte sorgfältig aufbewahren.