

MANUAL DE LA LICUADORA FRESH FRUIT EXPRESS 010 Y 020

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar un uso seguro, este manual incluye varias precauciones:

1. Coloque el interruptor en "ON" y ajuste la velocidad según sea necesario. Después de procesar los ingredientes, apague todos los interruptores y retire los ingredientes solo cuando el motor se haya detenido por completo.
2. El botón "PULSE": "II" indica velocidad máxima instantánea. Cuando el interruptor está en "ON", presione el botón derecho en "II" para alcanzar la velocidad máxima al instante. Después de unos segundos, volverá automáticamente a "0".
3. Presione el botón "ON/OFF" para encender el dispositivo. Presione 1, 2 o 3 para preparar 1, 2 o 3 batidos respectivamente. Presione 4 para un batido con menor ruido. Retire los ingredientes solo cuando el motor se haya detenido completamente.
4. No llene el vaso por encima del nivel máximo indicado. Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada antes de empezar.
5. Mantenga una distancia mínima de 20 cm del aparato durante su funcionamiento.
6. Retire los ingredientes inmediatamente después de su uso para evitar fugas. Puede producirse una ligera fuga después de unas cuatro horas, lo cual es normal.
7. El motor está equipado con protección contra sobrecalentamiento. Se apagará automáticamente si se calienta demasiado. Desenchúfelo y déjelo enfriar antes de volver a utilizarlo.
8. Coloque la licuadora sobre una superficie plana con al menos 20 cm de espacio libre a los lados y por detrás. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas.
9. Antes de usar, asegúrese de que el vaso, el motor y la tapa estén bien colocados. No abra la tapa durante el funcionamiento.
10. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo para evitar daños a los componentes electrónicos. El cable debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado.

PRECAUCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD

1. Utilice un enchufe independiente de al menos 5A. No lo comparta con otros electrodomésticos de alta potencia para evitar sobrecargas y riesgo de incendio.
2. No use vasos dañados o desgastados. Verifique regularmente que la cuchilla esté bien ajustada. Reemplace el vaso después de un año de uso.
3. Nunca toque las partes giratorias, especialmente la cuchilla. Tenga cuidado al limpiar o reemplazar piezas.
4. No sumerja la licuadora en agua. Evite que entre líquido en la base del aparato.
5. No utilice el aparato cerca de fuego abierto o fuentes de calor.
6. Los niños, personas mayores o con discapacidades no deben usar el aparato sin supervisión.
7. No toque el panel de control con objetos afilados.
8. No coloque la licuadora sobre superficies inestables o que no permitan la ventilación, como manteles o papel.

9. No encienda la licuadora sin ingredientes para evitar dañar el sistema rotativo.
-

NOTA ESPECIAL

La licuadora es adecuada para batir, moler y mezclar ingredientes líquidos, sólidos o una combinación de ambos. Ideal para smoothies, jugos, salsas, batidos, té y polvos secos.

PREPARACIÓN

1. Verifique que el voltaje sea de 220-240V 50Hz.
 2. Asegúrese de que todos los interruptores estén en posición "OFF".
 3. Coloque el aparato sobre una superficie adecuada y conéctelo correctamente.
 4. Limpie el vaso, la tapa, el vaso medidor y el empujador. Prepare la cantidad adecuada de ingredientes.
-

AÑADIR INGREDIENTES

1. Añada primero los ingredientes blandos, luego los duros y por último los líquidos. No supere la línea de llenado máximo. Corte los ingredientes en trozos de 1-2 cm para mejores resultados.
 2. Cierre bien la tapa. Inserte el vaso medidor o el empujador si es necesario.
 3. Coloque correctamente el vaso sobre la base del motor.
-

ENCENDER EL APARATO

1. Mantenga una distancia de 20 cm al encender.
 2. Para inicio normal: coloque el interruptor en "ON" y seleccione el programa deseado.
 3. Apague todos los interruptores y retire el vaso solo cuando el motor se haya detenido completamente.
-

CONSEJOS DE USO

1. Añada suficiente jugo base al preparar batidos para facilitar la mezcla.
-

CONTROL DEL PROCESO

1. **Añadir ingredientes durante el uso:**

- Detenga el aparato.
 - Añada con cuidado a través de la abertura (no use líquidos calientes).
 - Sostenga la tapa al abrir.
2. **Uso del empujador:** muévelo hacia arriba/abajo o de lado a lado para mezclas espesas.

ACCESORIOS OPCIONALES

1. **Vaso adicional:** para ingredientes líquidos o blandos. Corte piezas grandes en trozos de 3-5 cm.

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe antes de limpiar.
2. Limpie inmediatamente después de usar.
3. Limpie la base del motor con un paño húmedo.
4. Enjuague el vaso después de cada uso o si no se usa durante más de 10 minutos.
5. Retire y limpie la tapa de goma con cuidado.
6. Asegúrese de que todo esté seco antes de guardarlo.
7. Desenchufe si no se usa durante mucho tiempo y protéjalo del polvo y los insectos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
No enciende	Protección del motor activada	Deje enfriar 20 minutos o use otro enchufe
Vibración excesiva	Licadora mal colocada	Recolóquela correctamente y revise el vaso
Demasiados ingredientes	Sobrecarga	Reduzca la cantidad
Fugas en la tapa	Demasiado líquido o tapa mal cerrada	Ajuste la cantidad y asegure bien la tapa

Si el problema persiste, contacte a su distribuidor o proveedor.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Esta licuadora cumple con la directiva 2002/95/EC (RoHS). Las sustancias nocivas se han minimizado para proteger a las personas, animales y el medio ambiente. Evite la exposición a:

- Plomo (Pb): daña el sistema nervioso
 - Cadmio (Cd): daña huesos y órganos
 - Mercurio (Hg): afecta el sistema nervioso central
 - Cromo VI (Cr6+): provoca daños genéticos
 - PBB/PBDE: altamente tóxicos y teratogénicos
-

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

1. Complete el formulario de garantía al comprar y conserve el recibo.
2. Para servicio técnico, contacte con Fresh Fruit Express.
3. Se requiere prueba de compra y tarjeta de garantía para reparaciones.
4. Garantía: 1 año si se utiliza con frutas de Fresh Fruit Express. Las piezas de desgaste no están incluidas.
5. Sin garantía para productos falsificados o piezas no originales.
6. Sin garantía en los siguientes casos:
 - Falta de comprobante de compra o tarjeta de garantía incorrecta;
 - Daños por mal uso o desmontaje no autorizado;
 - Daños por fuerza mayor (por ejemplo, desastres naturales).
7. Fuera de garantía: tarifa de diagnóstico de 100,00 €, sin incluir reparación.
8. Después de 3 años: la reparación puede rechazarse si no hay piezas disponibles.
9. El fabricante no es responsable por daños indirectos durante la reparación.
10. No se reemplaza la tarjeta de garantía si se pierde. Consérvela bien.