

HANDLEIDING VOOR FRESH FRUIT EXPRESS BLENDER 010 EN 020

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om een veilig gebruik te garanderen, bevat deze handleiding diverse voorzorgsmaatregelen:

1. Zet de aan-/uitschakelaar op "AAN" en draai aan de snelheidsregelaar volgens de gewenste snelheid. Zet na het verwerken van de ingrediënten alle schakelaars op "UIT" en haal de ingrediënten pas uit de mengbeker als de motor volledig is gestopt.
2. De "PULSE"-schakelaar: "II" betekent dat de hoogste snelheid direct wordt bereikt. Als de schakelaar op "AAN" staat, kunt u de rechter schakelaar op "II" zetten voor directe maximale snelheid. Na enkele seconden springt de schakelaar automatisch terug naar "0".
3. Druk op de "AAN/UIT"-knop om het apparaat te starten. Druk op 1, 2 of 3 voor respectievelijk 1, 2 of 3 smoothies. Druk op 4 voor een smoothie met minder geluid. Haal de ingrediënten eruit zodra de motor volledig is gestopt.
4. Laad de beker nooit boven de aangegeven maximumlijn. Sluit het deksel goed voordat u het apparaat inschakelt.
5. Houd minimaal 20 cm afstand van het apparaat bij gebruik.
6. Neem de ingrediënten direct na gebruik uit de beker om lekkage te voorkomen. Na circa 4 uur kan er lichte lekkage ontstaan, dit is normaal.
7. De motor heeft een temperatuurbeveiliging. Bij oververhitting schakelt het apparaat automatisch uit. Trek de stekker eruit en laat het apparaat afkoelen voor hergebruik.
8. Plaats de blender op een vlakke ondergrond en houd minimaal 20 cm vrij aan de zijkanten en achterkant. Zorg dat luchtinlaten niet worden geblokkeerd.
9. Controleer voor gebruik of beker, motor en deksel goed en stevig zijn bevestigd. Open het deksel niet tijdens gebruik.
10. Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact om schade aan elektronische componenten te voorkomen. Laat het vervangen van het netsnoer over aan een erkend servicepunt.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Gebruik een apart stopcontact van minstens 5A. Deel geen stopcontact met andere apparaten om brandgevaar door overbelasting te voorkomen.
2. Gebruik geen beschadigde of versleten beker. Controleer regelmatig of het mes goed vastzit. Vervang de beker na een jaar gebruik.
3. Raak de draaiende onderdelen nooit aan, vooral het mes niet. Wees voorzichtig bij schoonmaak of vervanging.
4. Dompel de blender nooit onder in water. Voorkom dat er vloeistof in het apparaat komt.
5. Gebruik de blender niet in de buurt van open vuur of hittebronnen.
6. Laat kinderen, ouderen of mensen met een beperking het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
7. Raak het bedieningspaneel niet aan met scherpe voorwerpen.

8. Gebruik de blender niet op onstabiele of luchtdoorlatende oppervlakken zoals tafelkleden of papier.
 9. Start de blender nooit zonder ingrediënten om schade aan het draaisysteem te voorkomen.
-

SPECIALE OPMERKING

De blender is geschikt voor roeren, malen en mixen van zowel vloeibare als vaste ingrediënten en combinaties daarvan. Ideaal voor smoothies, sapjes, sauzen, milkshakes, thee en droge poeders.

VOORBEREIDING

1. Controleer of de netspanning 220-240V 50Hz is.
 2. Zet alle schakelaars op "UIT".
 3. Plaats de blender op een geschikte werkplek en sluit correct aan.
 4. Reinig beker, deksel, maatdop en stamper. Bereid de juiste hoeveelheid ingrediënten.
-

INGREDIËNTEN TOEVOEGEN

1. Volg deze volgorde: eerst zachte ingrediënten, dan harde, dan vloeistoffen. Vul niet boven de maximumlijn. Snij ingrediënten in stukken van 1-2 cm voor het beste resultaat.
 2. Sluit het deksel goed. Plaats de maatdop of, indien nodig, de stamper.
 3. Plaats de beker correct op het motorblok.
-

STARTEN VAN HET APPARAAT

1. Houd afstand (20 cm) bij het inschakelen.
 2. Voor een start: zet de schakelaar op "AAN" en druk vervolgens op het gewenste programma.
 3. Zet de schakelaars op "UIT" en haal de beker pas weg als het apparaat volledig is gestopt.
-

TIPS VOOR GEBRUIK

1. Voeg bij smoothies voldoende basis sap toe voor makkelijker mengen.
-

PROCESBEHEERSING

1. **Tussentijds toevoegen:**
 - Stop het apparaat.
 - Voeg voorzichtig toe via de vulopening (niet bij warme dranken).
 - Houd het deksel vast bij openen.
 2. **Gebruik stamper:** beweeg op en neer of zijwaarts bij dikke mengsels.
-

OPTIONELE ACCESSOIRES

1. **Extra beker:** voor vloeibare of zachte ingrediënten. Grote stukken vooraf snijden (3-5 cm).
-

ONDERHOUD

1. Trek de stekker eruit voor schoonmaak.
 2. Reinig direct na gebruik.
 3. Reinig de motorunit met een vochtige doek.
 4. Spoel de beker na elk gebruik of als hij langer dan 10 minuten niet gebruikt wordt.
 5. Verwijder het rubberen deksel en reinig voorzichtig.
 6. Zorg dat alles droog is voor opslag.
 7. Trek de stekker uit bij langdurig niet-gebruik en bescherm tegen stof en insecten.
-

STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Start niet	Motorbeveiliging geactiveerd	Laat afkoelen gedurende 20 minuten of gebruik een andere elektriciteitsgroep
Trilt te veel	Apparaat staat niet stabiel	Plaats opnieuw en controleer de beker
Te veel ingrediënten	Te grote hoeveelheid	Verminder de hoeveelheid ingrediënten
Deksel lekt	Te veel water of deksel niet goed geplaatst	Pas hoeveelheid aan en sluit het deksel goed af

Neem contact op met de dealer of leverancier als bovenstaande oplossingen niet werken.

MILIEUBESCHERMING

De blender voldoet aan richtlijn 2002/95/EG (RoHS). Schadelijke stoffen zijn geminimaliseerd ter bescherming van mens, dier en milieu. Vermijd blootstelling aan:

- Lood (Pb) – schade aan zenuwstelsel
 - Cadmium (Cd) – schade aan botten en organen
 - Kwik (Hg) – schade aan centraal zenuwstelsel
 - Chroom VI (Cr6+) – genetische schade
 - PBB/PBDE – sterk giftig en teratogeen
-

SERVICE EN GARANTIE

1. Vul het garantiebewijs volledig in bij aankoop en bewaar het aankoopbewijs.
2. Voor service: neem contact op met Fresh Fruit Express.
3. Aankoopbewijs en garantiekaart zijn verplicht bij reparatie.
4. Garantie: 1 jaar bij gebruik van fruit van Fresh Fruit Express. Slijtdelen vallen buiten de garantie.
5. Geen garantie bij namaakproducten of vervangende imitatie-onderdelen.
6. Geen garantie indien:
 - Geen aankoopbewijs/garantiekaart aanwezig of onjuist ingevuld;
 - Schade door verkeerd gebruik of eigen demontage;
 - Schade door overmacht (natuur, aardbeving, enz.).
7. Na garantie: diagnosekosten van €100,00, ongeacht reparatie.
8. Na 3 jaar: indien geen onderdelen beschikbaar zijn, kan reparatie worden geweigerd.
9. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade tijdens de reparatieperiode.
10. Garantiekaart wordt niet vervangen bij verlies. Bewaar deze zorgvuldig.