

# Instruction de retour

au 29-12-2022

## Blenders et bols pour la réparation

N'oubliez pas que les bols du blenders ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. Cela raccourcit considérablement la durée de vie de votre tasse.

Vous ne pouvez pas non plus mettre les mélanges de fruits dans le blender à une température inférieure à -19 degrés, sinon les lames du blender pourraient se casser ou la prise du blender (dans laquelle vous mettez le bol) serait perturbée.

### Étape 1

Envoyez votre bol ou blender directement à notre technicien à l'adresse suivante :

Transport Partners

à l'attention de Fresh Fruit Express

Houtzagerij 2

4651 SN Steenberghe Pays-Bas

### Étape 2

Indiquez clairement l'adresse de retour et le problème sur une note d'accompagnement.

### Étape 3

Pour retourner un blender avec capot insonorisant, retirez le capot insonorisant (et conservez bien les 3 vis du Waring). Vous n'envoyez donc que le bas du blender avec le tapis en caoutchouc toujours dessus.

Tout dommage au capot insonorisant est à votre charge.

Pour toute question, vous pouvez envoyer un WhatsApp au +31-6-21285666.

[www.freshfruit.express](http://www.freshfruit.express)